

パーソナル・モニター（アンプ内蔵）

Model 6301B/BX/BE



このたびはフォステクス製品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

Model 6301Bシリーズは、広範囲の各種モニタリングに使用できるアンプ内蔵の小型モニターで、レコーダーや電子楽器、各種ミキサーなどに利用することができます。

Model 6301Bシリーズには、インプット・ジャックに 6mm フォーン・ジャック（アンバランス式）のみを装備した機種（6301B）と、 6mm フォーン・ジャックと XLR タイプのキャノン・コネクタ（バランス式）を装備した機種（6301BX/6301BE）があり、用途に合わせてご使用いただけます。

Fostex[®]

安全上のご注意

ここでは、フォステクス製品を安全にご使用いただく上で大切な、「禁止事項」・「注意事項」について記載しています。ご使用になる前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただくようお願いいたします。



警告

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

	記号は、注意しなければならない内容(警告を含む)を示しています。具体的な注意内容は、の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。
	○記号は、禁止内容(してはならないこと)を示しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。
	記号は、強制内容(必ずすること)を示しています。具体的な強制内容は、の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。

警告



万一煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなることを確認して、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですので、絶対にお止めください。



万一機器内部に水や異物が入った場合には、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



万一機器を落としたり、カバーを損傷した場合には、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社営業窓口へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



電源コードの断線、芯線の露出などコードが傷んだ場合には、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



機器本体に直接水のかかる場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。特に、屋外での使用(雨天、降雪時、海岸、水辺)にはご注意ください。



雷が鳴り出したら、電源プラグには絶対触れないでください。感電の原因となります。



本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、カバーは絶対に外さないでください。火災・感電の原因となります。



本体に表示されている電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この製品を使用できるのは日本国内のみです。外国では使用できません。外国でご使用になる場合には、当社営業窓口へご相談ください。



電源プラグは、電源コンセントへ確実に差し込んでください。火災・感電の原因となります。



電源コードの上に、重いものを載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。



本機の上に、花瓶、コップや水などの入った容器、小さな金属物を置かないでください。水がこぼれたり、金属物が入ったりした場合、火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、あるいは加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

⚠ 注 意



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。必ず電源プラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



長期間(一ヶ月以上)使用しない場合には、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したままにしておくと、火災・感電の原因となることがあります。



本機をお手入れする場合には、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したまま作業すると、感電の原因となることがあります。



本機を移動する場合には、電源スイッチを切った後、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部機器の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



本機を油煙や湯気の当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



本機を布や布団などで覆ったりしないでください。熱がこもり、火災の原因となることがあります。



本機に他のオーディオ機器を接続する場合、接続する機器の取扱説明書をよく読み、必ず電源スイッチを切って、説明に従って接続してください。また、接続は指定されたコードを使用してください。



ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や、傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、怪我の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる所など、異常に温度の高い所へは置かないでください。火災の原因となることがあります。



電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



電源スイッチを入れたまま、電源プラグを抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。



電源スイッチのオン/オフは、本体を手で押さえて行ってください。スイッチを押したときの力で本体が滑り、落下により怪我や破損の原因となることがあります。

ご使用上の注意

入出力の接続時や電源を入れるときは、音量調整ボリュームを“MIN (0)”位置に絞ってから行ってください。その後、ボリュームを徐々に上げていき、必要とするモニター・レベルにセットしてください。また、外部スピーカ使用時の短絡などによる短時間の過負荷に対しては、保護回路が内蔵されています。

電源について

本機は、AC100Vが使える場所で使用できます。異なった電源では使用しないでください。パワーLEDは電源スイッチをオンすると点灯し、動作状態にあることを表示します。長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

音量の調整

アンバランス式の 6mm フォーン・ジャック (6301B/BX/BE) は、音量調整ボリュームが最大の位置で0.5V (-6dBV) の入力時に最大出力が得られ、バランス式のキャノン・コネクタ (6301BXおよび6301BE) では、1.2V (+4dBu) の入力時に最大出力が得られるようになっています。

INPUT ジャック

6301BのINPUTジャックは標準の 6mm フォーン・ジャック (アンバランス) を装備し、6301BXおよび6301BEのINPUTジャックは 6mm フォーン・ジャックとXLRタイプのキャノン・コネクタ (バランス、2番ホット) を装備しています。




バランス式のキャノン・コネクタは、6301BXがトランス式を採用し、6301BEは電子式を採用しています。

EXT SP ジャック

6301BシリーズにはEXT SPジャックを装備し、内蔵アンプにより外部スピーカを駆動することができます (注意: 外部スピーカをEXT SPジャックに接続すると、内蔵スピーカは遮断されます)。


ヒートシンク

長時間使用すると、ヒートシンクが過熱します。過熱したヒートシンクには手を触れないでください。火傷などの原因となります。



< 接続使用例 >

ミキサーやマルチトラッカーなどからのライン・レベル信号は、6301Bシリーズを作動させるのに充分です。LINE OUT からの出力を、直接 6301B シリーズの入力端子へ接続してください。




主な仕様

型 式	密閉型パワード・スピーカシステム
使用スピーカ	10cm コーン型フルレンジ × 1 (防磁型)
再生周波数帯域	80 ~ 13,000Hz
出力音圧レベル	84dB/W (1m)
最大出力音圧レベル	97dB
入力端子	6301B : 6mm フォーン・ジャック × 1 (アンバランス) 6301BX/BE : 6mm フォーン・ジャック × 1 (アンバランス) XLR-3-31 タイプ × 1 (バランス / 2 番ホット)
出力端子	6mm フォーン・ジャック × 1 (外部SP出力)
定格出力	10W (8 負荷)
入力インピーダンス	6mm フォーン・ジャック : 20k 以上、XLR-3-31 タイプ : 10k 以上
T. H. D.	0.05% (1W 出力時)
残留ノイズ	-70dBV (0.3mW)
最小入力感度 (最大出力時)	6mm フォーン・ジャック : -6dBV (0.5V r.m.s.)、XLR-3-31 タイプ : +4dBu (1.2V r.m.s.)
エンクロージャ材質	アルミダイカスト
消費電力	30W
外形寸法	120 (W) × 189 (H) × 137 (D) mm
質 量	6301B : 約 2.75kg、6301BX/BE : 約 2.79kg
電源コード長	約 2.0m
別売アクセサリ	Model 9610 (取り付けブラケット)


* 製品の規格や外観は、改良のため将来予告なく変更することがあります。


外観図



別売アクセサリ

別売アクセサリの取付ブラケット (Model 9610) をマウントすることで、スピーカ本体の角度調整が可能です。





9601 (6301B取付ブラケット)寸法図

* 製品についてのお問い合わせは、下記営業窓口までご連絡ください。

Fostex

フォステクス カンパニー

国内営業グループ

196-0021 東京都昭島市武蔵野 3-2-35

042-546-6355 FAX. 042-546-6067